

**INTEGRAL POWER :**  
CÓDIGOS EN DISPLAY



DISPLAY	DESCRIPCIÓN *
<b>88--IP24</b>	Mensaje de inicio: Equipo conectado. 24V.
<b>88-- IP12</b>	Mensaje de inicio: Equipo conectado. 12V.
<b>Lb</b>	Batería Baja
<b>bb</b>	= Lb
<b>E0</b>	Mal contacto de los cables del sensor o sensor averiado
<b>E6</b>	Mal contacto de los cables del sensor antihielo o sensor antihielo averiado
<b>F0</b>	Funcionamiento manual (potencia intermedia)
<b>F1</b>	Función termómetro temporal
<b>F3</b>	Parada de larga duración
<b>F4</b>	Función automática del equipo (potencia intermedia)
<b>CA</b>	Al seleccionar F4, aparecerá alternándose con la temperatura seleccionada
<b>F6</b>	Selección ° F