COMPACT 1.4 :

CÓDIGOS EN DISPLAY

DISPLAY	DESCRIPCIÓN *
88-bd	Mensaje de inicio: Equipo conectado
Lb	Batería Baja
bb	= Lb
E0	Mal contacto de los cables del sensor o sensor averiado
E2	Fallo ventilador del condensador o soplador centrífugo
E9	Protección compresores (cabina abatida)
F0	Funcionamiento manual (potencia intermedia)
F1	Función termómetro temporal
F2	Función programadora de tiempo
F3	Parada de larga duración
F4	Función automática del equipo (potencia intermedia)
CA	Al seleccionar F4, aparecerá alternándose con la temperatura seleccionada
F6	Selección ° F
U1	Velocidad del soplador 1
U2	Velocidad del soplador 2
U3	Velocidad del soplador 3
U4	Velocidad del soplador 4
U5	Velocidad del soplador 5

** Para info más detallada consultar Manual de Usuario y/o Manual de Diagnosis de Averías*