COMPACT 3.0 :

CÓDIGOS EN DISPLAY

DISPLAY	DESCRIPCIÓN *
GL-2	Mensaje de inicio: Equipo conectado
Lb	Batería Baja
tc	=Lb/ Mal contacto en conexiones
bb	= Lb
E0	Mal contacto de los cables del sensor o sensor averiado
E2	Fallo ventilador del condensador o soplador centrífugo
E6	Mal contacto de los cables del sensor antihielo o sensor antihielo averiado
E9	Protección compresores (cabina abatida)
F0	Funcionamiento manual (potencia intermedia)
F1	Función termómetro temporal
F2	Función programadora de tiempo
F3	Parada de larga duración
F4	Función automática del equipo (potencia intermedia)
CA	Al seleccionar F4, aparecerá alternándose con la temperatura seleccionada
F5	Funcionamiento automático del equipo, máxima potencia a motor parado (tiempo máximo 60 min.)
NP	No permite seleccionar F5 una vez transcurrido el tiempo seleccionado
F6	Selección ° F
U1	Velocidad del soplador 1
U2	Velocidad del soplador 2
U3	Velocidad del soplador 3
U4	Velocidad del soplador 4
U5	Velocidad del soplador 5
P0	Funcionamiento manual / Máxima potencia
P4	Funcionamiento automático del equipo a máxima potencia

** Para info más detallada consultar Manual de Usuario y/o Manual de Diagnosis de Averías*