LITE :

CÓDIGOS EN DISPLAY

DISPLAY	DESCRIPCIÓN *
88--bd-r	Mensaje de inicio: Equipo conectado
Lb	Batería Baja
bb	= Lb
E0	Mal contacto de los cables del sensor o sensor averiado
E2	Fallo ventilador del condensador o soplador centrífugo
E3	Fallo compresor (Causas: motor, cableado, conector, falta o exceso de carga)
E6	Mal contacto de los cables del sensor antihielo o sensor antihielo averiado
E9	Protección compresores (cabina abatida)
EC	Fallo cable comunicaciones
F0	Funcionamiento manual (potencia intermedia)
F1	Función termómetro temporal
F2	Función programadora de tiempo
F4	Función automática del equipo (potencia intermedia)
CA	Al seleccionar F4, aparecerá alternándose con la temperatura seleccionada
F6	Selección ° F
U1	Velocidad del soplador 1
U2	Velocidad del soplador 2
U3	Velocidad del soplador 3
U4	Velocidad del soplador 4
U5	Velocidad del soplador 5

** Para info más detallada consultar Manual de Usuario y/o Manual de Diagnosis de Averías*